Dimostrazione messa funzione

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80203
GTIN (EAN):
Gruppo di prezzo: 00

Descrizione

Messa in funzione del sistema di sollevamento contro il riflusso Ecolift, in appoggio/installazione nel pavimento

Prestazioni incluse:

- Controllo come da scheda d'ispezione
- Dimostrazione della funzionalità dell'impianto
- Spiegazione del controllo mensile a cura dell'esercente
- Indicazione degli obblighi di manutenzione per l'esercente
- Stipulare un contratto di manutenzione opzionale con il committente (la manutenzione regolare è un prerequisito per la garanzia e per la copertura assicurativa)
- Fissare la centralina alla parete
- Montare i componenti elettrici nell'impianto
- Fare passare i cavi elettrici attraverso il tubo vuoto, portarli alla centralina e collegarli (lunghezza del cavo max. di 5m)
- L'impianto viene consegnato in condizioni di sicurezza operativa

Prerequisiti che devono essere garantiti del cliente:

- Il referente deve essere presente in loco
- Accessibilità all'impianto e alla centralina
- Il collegamento idrico con tubo flessibile deve essere presente nelle vicinanze
- Lo scarico collegato
- La valvola antiriflusso deve essere pulita
- I tubi di mandata devono essere spurgati
- I componenti dell'impianto, la minuteria e le istruzioni per l'uso devono essere completamente disponibili in cantiere
- Presa installata in modo fisso nella parete, di norma una presa accanto alla centralina, lontana al massimo 2 m dal passante per i cavi

Avvertenze:

- I prezzi indicati sono netti e non sono quindi scontabili.

- L'impianto di sollevamento deve essere manutentato semestralmente da una ditta specializzata.
- L'importo forfettario per la messa in funzione comprende al massimo 1,5 ore di lavoro sul posto per il montaggio.
- Eventuali spese aggiuntive sostenute verranno addebitate al costo.
- Dal conferimento dell'incarico all'erogazione del servizio deve essere considerato un periodo di lavorazione di 10 giorni lavorativi.